

Colibri Vybrid WinCE 开发入门





Revision History

Date	Doc. Rev.	ColibriVybrid Version	Changes
17-Aug-2015	Rev. 0.1	V1.2A	初始版本
19-Aug-2015	Rev. 0.2	V1.2A	错误修正
15-Dec-2015	Rev. 1.0	V1.2A	纠正格式
6-Jun-2016	Rev. 1.1	V1.2A	增加社区信息
27-Jun-2016	Rev. 1.2	V1.2A	修改公司地址
6-Mar-2017	Rev. 1.3	V1.2A	增加 FCB 错误更新说明



目录

1.	开发词	设备及材料准备
1.1	硬	牛准备6
1	.1.1	Colibri Vybrid 系列核心板模块6
1	.1.2	Colibri 系列载板
1	.1.3	基本配件(按需自行配置,不包含在标准载板购买包装内)
1.2	2 软件	牛准备6
2.	开发	平台配置7
2.1	硬	牛连接框图7
2.2	2 电》	原连接7
2.3	5 显示	示输出连接7
1	.2.1	Colibri 开发板7
1	.2.2	Iris 载板7
1	.2.3	Toradex 测试过的 LCD 型号列表请见如下8
2.4	调词	式串口 COMA 连接
2	2.4.1	Colibri 开发板
2	2.4.2	Iris 载板
2	2.4.3	串口连接参数
2	2.4.4	USB 串口驱动请从下面 FIDI 网站下载8
2.5	词词	式 USB 口(在需要时连接)8
2	2.5.1	Colibri 开发板
2	2.5.2	Iris 载板
2.6	s US	B 键盘/鼠标连接
2	2.6.1	- ~ Colibri 开发板
2	2.6.2	Iris 载板
27	XX	8连接 9
2.1	۔ 2.7.1	Colibri 开发板9
2	2.7.2	Iris 载板
28	: ⊢e	电启动,开关机和重启开关9
2	2.8.1	Colibri 开发板9
2	2.8.2	Iris 载板
20	, ⊢÷	
2.9	, <u> </u>	ビバルタスロコモニタ間イロノーヘーロの国10 Colibri 开发板
2	2.9.2	Lis 载板10
-		

C--TOCODEX Swiss. Embedded. Computing.

3.	修改显示分辨率
3.1	Eboot 下修改分辨率11
3.2	WinCE 下修改分辨率11
3.3	清除分辨率设置恢复到初始状态
4.	开发主机 SDK 部署,针对 VS2008 开发环境12
4.1	安装 VS200812
4.2	安装 WINCE 6.0 SDK12
4.3	安装 WINCE 7.0 SDK12
4.4	测试 SDK12
5.	VS2008 应用调试之 USB 调试13
6.	VS2008 应用调试之网络调试14
6.1	连接14
6.2	主机端 VS2008 设置 (以 CE6 为例)14
6.3	目标板设置(英文版 WinCE6)
6.4	目标板设置(中文版 WinCE6)
6.5	测试连接情况16
7.	E-boot 和 OS image 更新升级17
7.1	关于 ToradexColibri Vybrid 模块的 image 更新17
7.2	Eboot 损坏情况下进入恢复模式重新刷写 Eboot 和 OS image
7.3	Eboot 正常情况下,只升级 OS image19
8.	软硬件开发资源及 Toradex 开发者中心20
8.1	Toradex 开发者中心介绍
8.2	载板硬件开发资料下载
8	.2.1 Colibri 开发板
8	.2.2 Iris 载权
8.3	WINUE 软件 IMage, BSP, SUK 寺)派 下载
8.4	并反上于指阐以及 LID 库的使用说明义怕20
8.5	i oradex <u>社区</u>
9 T	oradex 公司简介及本地支持联系方式



9.1	Toradex 公司简介	21
9.2	本地支持联系方式	21



1. 开发设备及材料准备

硬件准备 1.1

1.1.1 Colibri Vybrid 系列核心板模块

- ✓
- Colibri Vybrid VF50 128MB | V1.1A Colibri Vybrid VF61 256MB IT | V1.2A ✓

1.1.2 Colibri 系列载板

- ✓ Colibri Evaluation Board|V3.2A
- ✓ Iris Carrier Board|V1.1A

基本配件(按需自行配置,不包含在标准载板购买包装内) 1.1.3

- ✓ 电源适配器
- 外部显示连接线(如VGA、RGB、LVDS等) ~
- 调试串口连接线 ✓
- 调试 USB 口连接线 \checkmark

1.2 软件准备

- Windows 系统开发主机 ✓
- Virtual Studio 2008 开发套件 1
- ✓ 串口工具如 SecureCRT 或者 Xshell 等



2. 开发平台配置

2.1 硬件连接框图



2.2 电源连接

- ✓ Colibri 开发板 X33 和 X35 两个电源输入端,输入电源类型都是 7-27V DC/3-25W,建议使用 X35 搭配
 5.5mm 圆形接头 AC-DC 适配器.
- ✓ Iris 载板 X17 电源输入端,输入电源类型为 6-27V DC/3-25W 螺丝接线连接

2.3 显示输出连接

1.2.1 Colibri 开发板

- ✓ VGA 输出
- ✓ RGB LCD 输出,接口包含 X20 和 X34, X20 为 50 针插针连接器(Pitch 2.54mm),支持 18bit/24bit,信号定义 参见载板手册 3.6.5 章节;X34 为 40 针 Unified TFT 连接器,使用 40 针 FFC 软排线(Pitch 0.5mm),支持 18bit,信号定义参见载板手册 3.6.8 章节。
- ✓ LVDS LCD 输出,接口 X18 为 20 针插针连接器(Pitch 1.25mm),支持 18bit,信号定义参见载板手册 3.6.4。

1.2.2 Iris 载板

- ✓ DVI to VGA 输出,接口 X4,利用 DVIto VGA 适配器输出。
- ✓ RGB LCD 输出,接口 X3 为 40 针 Unified TFT 连接器,使用 40 针 FFC 软排线(Pitch 0.5mm),支持 18bit, 信号定义参见载板手册 2.4.2 章节。



✓ LVDS LCD 输出,接口 X7为 20 针插针连接器(Pitch 1.25mm),支持 18bit,信号定义参见载板手册 2.2.4。

1.2.3 Toradex 测试过的 LCD 型号列表请见如下

- ✓ <u>http://developer.toradex.com/knowledge-base/supported-displays</u>
- ✓ 上海实验室 demo 显示用 LCD (10 寸 1024x768)型号为 HannStarHSD100PXN1-A

2.4 调试串口 COMA 连接

2.4.1 Colibri 开发板

- ✓ X25 下, RS232 9 针 D-Sub 接口, 跳线 JP17 和 JP19 置于 TXD 和 RXD 端时工作
- ✓ X27, USB 串口,转换芯片 FIDI FT232RL, 跳线 JP17和 JP19 置于 USB 端时工作

2.4.2 Iris 载板

✓ X13, RS232 10 针插针接头 (Pitch 2.54mm), 适用于 DTK/Intel 10 针 IDC 转 9 针 D-Sub 连接线

2.4.3 串口连接参数

✓ 115200/8/1/none

2.4.4 USB 串口驱动请从下面 FIDI 网站下载

http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm

2.5 调试 USB 口 (在需要时连接)

2.5.1 Colibri 开发板

- ✓ X29, USB Type-B
- ✓ X30, USB Micro Type-A/B

2.5.2 Iris 载板

✓ X12, USB Micro Type-A/B

2.6 USB 键盘/鼠标连接

2.6.1 Colibri 开发板

- ✓ X31, 2x USB Type-A
- ✓ X32, 2x USB Type-A

2.6.2 Iris 载板

✓ X11, 1x USB Type-A



2.7 网络连接

2.7.1 Colibri 开发板

✓ X17 , 10/100Mbps RJ-45

2.7.2 Iris 载板

✓ X15 , 10/100Mbps RJ-45

2.8 上电启动,开关机和重启开关

2.8.1 Colibri 开发板

✓ Power ON/OFF, SW7

✓ Reset, SW8

2.8.2 Iris 载板

- ✓ Power ON/OFF, 无, 插入电源即开机
- ✓ Reset, SW1



2.9 上述所涉及的连接器和开关布局图

2.9.1 Colibri 开发板



2.9.2 Iris 载板



Toradex (China), Ltd. |韬睿(上海)计算机科技有限公司 | 中国,上海市 | 徐汇区 | 南丹东路 188 号 | 1802 室 | 200030 |联系方式 电话: +86-21-54380582 | www.toradex.com | shanghai@toradex.com



3. 修改显示分辨率

3.1 Eboot 下修改分辨率

- ✓ 目标板调试串口连接到主机,打开串口工具
- ✓ 目标板开机,串口一有输出按"空格键"进入 E-boot
- ✓ "Bootloader Configuration" 选择"X"进入命令行
- ✓ 在命令行运行如下命令修改分辨率(这里以修改为 1024X768 为例)
- > set ss.width 1024
- >set ss.height 768
- > save ss
- _____
- ✓ 重启目标板

3.2 WinCE 下修改分辨率

- ✓ 英文版 WinCE7 直接从"Start" ->" Programs" ->" ColibriTools" ->" RegEdit" 打开注册表修改;中文版 WinCE7 打开桌面"my device",然后进入"Windows" 目录,运行" RegEdit "修改注册表
- ✓ 进入" HKLM ->Drivers ->Display ->Colbri
- ✓ 将里面的项"CxScreen"和"CyScreen"改成对应的分辨率数值,然后退出程序
- ✓ 运行同一目录下的"SaveReg "来保存注册表

3.3 清除分辨率设置恢复到初始状态

- ✓ 开机进入 Eboot
- ✓ 首先再次按照 3.1 的步骤将 Eboot 分辨率恢复为 600x480
- ✓ 然后重启后再次进入 Eboot, 在 Eboot 选项下,先按一次"C"清除注册表,再按一次"L", image 会自动加载,串口显示会很快加载完成,但不要着急关机,等大概1分钟左右,确保系统都完全 boot 成功,再关机然后开机,就恢复到默认初始状态了。



4. 开发主机 SDK 部署, 针对 VS2008 开发环境

4.1 安装 VS2008

✓ 安装 VS2008 以及 SP1 补丁,然后通过系统升级确保其为最新版本

4.2 安装 WINCE 6.0 SDK

- ✓ 下载 http://docs.toradex.com/102480-toradex-ce6-sdk.zip?v=2
- ✓ 解压下载好的 SDK 后直接运行安装,安装前关闭 VS2008

4.3 安装 WINCE 7.0 SDK

- ✓ 如为 WINCE 6 开发则无需安装
- ✓ 下载 http://docs.toradex.com/102481-toradex-ce7-sdk.zip?v=2
- ✓ 安装 VS2008 for WinCE 7 更新两个: [1][2]
- ✓ 解压下载好的 SDK 后直接运行安装,安装前关闭 VS2008

4.4 测试 SDK

✓ 全部完成后,可以先按下面例子测试下最简单的 VC++应用,来确认 SDK 没有问题 http://developer.toradex.com/knowledge-base/create-a-new-vcpp-project



5. VS2008 应用调试之 USB 调试

✓ 确认开发主机是否已安装 "Windows Mobile 设备中心",如没有则从下面地址下载安装
 <u>http://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=14</u>

✓ 将目标板调试 USB 口连接到开发主机,这时候应该会自动弹出下面连接成功提示

⊌ Windows Mobile 设备中心	
→ 主页	@ •
Mobile ^{windows}	
	 设置设备(5) 获取 Outlook 联系人、日历、电子邮件以及设备上的 其他信息。 不设置设备就进行连接(C)
✔ 已连接	

✓ 在 VS2008 中保持默认 CE6 或者 CE7 设备 "Toradex_CE600 ARMV4I Device"、" Toradex_CE700 ARMV7 Device "就可以进行部署或者调试了



6. VS2008 应用调试之网络调试

6.1 连接

将开发主机和目标板连接到同一局域网内,确保可以 Ping 通

6.2 主机端 VS2008 设置(以 CE6 为例)

- ✓ 打开菜单栏"工具"->"选项"->"设备工具"->"设备"
- ✓ 选中 "Toradex_CE600 ARMV4I Device",然后选择右边的另存为,新创建一个设备副本,这里我起名字为" Toradex_CE600 Ethernet"

选项		? 🗙
送项 区域设置 任务列表 外接程序/宏的安全性 文档 自动恢复 字体和颜色 项目和解决方案 源代码管理 文本编辑器 HTML设计器 Office 工具 Platform Builder Windows 窗体设计器 测试工具 工作流设计器 设备工具 常规 设备 外观设置	▲ 显示用于以下平台的设备(山): Toradex_CE600 设备(少): Toradex_CE600 ARMV4I Device Toradex_CE600 Ethernet 默认设备(□): Toradex_CE600 ARMV4I Device	? ▼ 月存为(S) 重命名(R) 删除(D) 属性(P)
		确定 取消

✓ 选中新建好的设备,点击"属性",然后打开后,选择"TCP连接传输"右侧的"配置",打开后,选到
 "使用指定的 IP 地址",然后输入目标板的 IP,之后确认保存。



	8 8
Toradex_CE600 Ethernet 層性 8 区	
配置 TCP/IP 传输 🛛 🔹 💽 💌	
── 使用固定端口号(U): 5655	
- 设备 IP 地址	另存为(5)
◎ 使用 ActiveSync 自动获取 IP 地址(Q)	重命名(<u>R</u>)
◎ 使用指定的 IP 地址(S):	
10.20.1.103	
	属性(P)
确定取消	
确定 取消	•
	确定取消

 ✓ 如果已经创建好项目,在项目名称上面右键打开项目属性,打开"配置属性"->"部署",里面有个"部署 设备"选项,改成"Toradex_CE600 Ethernet",确定保存。最后完成后最好在"文件"菜单里面保存全部。

vybridce6 属性页		? <mark>*</mark>
配置(C): 活动(Debug)	▼ 平台(P): 活动(Toradex_CE60	00 (ARMv4I)) ▼ 配置管理器(O)
通用属性	□常規	
配置属性	部署设备	Toradex_CE600 Ethernet
常规	附加文件	
调试	远程目录	%CSIDL_PROGRAM_FILES%\vybridce6
部署	□ 服务器端操作	
C/C++	注册输出	否
链接器		
XML 文档生成器		
浏览信息		
生成事件		
自定义生成步骤		
Authenticode 签名		
	部署设备	
	要部署到的设备。	
		備定 取消 应用(A)

6.3 目标板设置 (英文版 WinCE6)

- ✓ 在目标板 WinCE 系统下进入"Start" ->" Programs" ->" ColibriTools" ->" Visual Studio Debugger" 目录
- ✓ 运行一次目录里面的 ConManClient2, 然后再运行 cmaccept
- ✓ 然后请在 3 分钟内通过 VS2008 和目标板建立连接,否则会自动关闭服务,需要重新操作



6.4 目标板设置(中文版 WinCE6)

✓ 中文版 WinCE6 没有将 debugger 工具直接编译到 image 里面,需要手动 copy 文件到 WinCE 系统

✓ 所需文件位置在开发主机下面目录

C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\CoreCon\1.0\Target\wce400\armv4i

将下列文件 copy 到 "My Device" -> "Windows" 目录下

clientshutdown.exe

CMAccept.exe

ConmanClient2.exe

DeviceAgentTransport.dll

DeviceDMA.dll

eDbgTL.dll

TcpConnectionA.dll

✓ 运行一次里面的 ConManClient2, 然后再运行 CMAccept

✓ 然后请在 3 分钟内通过 VS2008 和目标板建立连接,否则会自动关闭服务,需要重新操作

6.5 测试连接情况

设置完成,可以在 VS2008 里面,通过"工具"->"连接到设备",测试连接情况



7. E-boot 和 OS image 更新升级

7.1 关于 ToradexColibri Vybrid 模块的 image 更新

Toradex 会不定期地发布针对 Colibri Vybrid 模块的 OS image 更新,这些更新会解决历史版本中遗留的或者用户报告的问题,以及为了提高相应模块的性能而增加的补丁等;Colibri Vybrid WinCE image Roadmap 发布和 bug 列表请见这里

http://developer.toradex.com/software-resources/arm-family/windows-ce/vybrid/release-details

7.2 Eboot 损坏情况下进入恢复模式重新刷写 Eboot 和 OS image

✓ 在 Toradex 开发者中心下载 image 文件

http://developer.toradex.com/software-resources/arm-family/windows-ce/images

- ✓ 准将调试串口和开发主机相连,并确认在系统中对应的端口号 COMX,注意连接的串口设备需要支持 RTS/CTS.
- ✓ 按下面操作将目标板工作在恢复模式,对于不同版本的载板建议操作略有不同,详细可以参考这里,本文统一以 最新版本的载板为例.
 - Colibri 开发板,按住 Recovery Mode 按键 SW9,然后按 Power ON/OFF 键 SW7 开机,保持 SW9 两秒 左右放开,这时候串口没有任何输出,目标板工作在恢复模式
 - Iris 载板 , 将 JP1 两个 pad 用线短接 , 给载板上电 , 然后在去掉 JP1 短接线。



✓ 将串口工具关闭释放串口,将下载的 image 解压后,在 cmd 命令行下进入 recovery 目录后,运行下面命令 启动 eboot(将 COMX 换成对应的端口号如 COM2,同时串口号不能大于 COM9)

>imx uart.exe COMX: .\vybrid eboot.conf

✓ 输出如下操作步骤后成功然后会自动退出 imx_uart.exe,这时重新打开串口工具连接串口,看到提示按 "space"键进入 boot console,按下"空格键"进入命令行。



............

very>imx_uart.exe COM6: .\vybrid_eboot.conf
config file <.\wybrid_eboot.conf>
parse .\wybrid_eboot.conf
starting associating phase
association phase succeeded, response was 0x23454523
HAB security state: development mode (0x56787856)
== work item
filename eboot.imx
load_size 0 bytes
load_addr 0x13f00000
dcd Ø
clear_dcd Ø
քևսց Օ
jump_mode 2
jump_addr 0x0000000
== end work item
loading binary file(eboot.imx) to 3f400400, skip=0, fsize=3fc00 type=aa
<<<261120, 261120 bytes>>>
succeeded (status Øx888888888)
jumping to 0x3f400400

 \checkmark 如果在 boot 串口打印信息里面发现 FCB 错误 " invalid FCB or invalid static config block" 或者模块的类型/版 本号错误,请先执行下面命令进行更新,这个情况在将模块从 Linux 更新为 WinCE 时候可能会出现.

注意: modulecode为 - VF50128, VF50128IT, VF61256以及 VF61256IT.
>eraseflash 0 128kb
>writebcb
>restorefactoryinfo *modulecode* *serial* *ver* // 如 VF61256 04790168 1.0B
✓ 将之前下载的 image 文件压缩包里面的"eboot.img"文件 copy 到 SD 卡根目录,然后将 SD 卡插入目标载板 之后再运行下面命令将 Eboot 写入的 Flash
>flashloader
 ✓ 重启目标板,然后按"空格键"进入刷写好的 Eboot,按下面步骤刷写 OS image - 在 Eboot 功能选项先输入"C"清除下注册表,再输入"X"进入命令行 - 如刷写 WinCE6,则将解压好的 image 目录里面的"nk6.bin"拷贝到 SD 卡里面,其他 CE7 或 2013 就 对应 nk7.bin 和 nk8.bin。 - 将 SD 卡插入目标板,在 Eboot 命令行下面命令进行 OS image 刷写
>flashimage nk6.bin
>eraseflash filesystem
>set boot.dl 0
>set boot.delay 2
>save ss



- 重启目标板正常启动

7.3 Eboot 正常情况下,只升级 OS image

- ✓ OS image 文件(如 nk6cn.bin)放到 SD 卡根目录,然后将 SD 卡插到目标板上
- ✓ 开机进入 eboot,按 "x"进入命令行
- ✓ 运行下面命令进行刷写
- > flashimage nk6cn.bin
- i_____

✓ 刷写完成后重启目标板



8. 软硬件开发资源及 Toradex 开发者中心

8.1 Toradex 开发者中心介绍

从 Toradex 官网上面通过"支持"->"开发者中心"可以进入开发者中心首页,里面可以找到 Toradex 所有公开的技术资料,内容涵盖软硬件资料,WinCE 开发例程,Lib 库使用,外设操作,多媒体显示等丰富的资源,用户可以从中学习简单的开发,到具体应用的深入研究。上面的文章均有 Toradex 位于瑞士总部的研发工程师编写和维护, 直接保证文章的时效性和可用性。

http://developer.toradex.com/

8.2 载板硬件开发资料下载

8.2.1 Colibri 开发板

http://developer.toradex.com/product-selector/colibri-evaluation-board

8.2.2 Iris 载板

http://developer.toradex.com/product-selector/iris-carrier-board

8.3 WinCE 软件 image, BSP, SDK 等资源下载

http://developer.toradex.com/software-resources/arm-family/windows-ce

8.4 开发上手指南以及 Lib 库的使用说明文档

http://developer.toradex.com/knowledge-base/getting-started-with-toradex-arm-modules

8.5 Toradex 社区

在 Toradex 社区里,任何人都可以询问关于我们产品的问题,我们的研发人员将会解答您的问题。我们创建这个社区,是因为我们发现很多用户都会遇到同样或者类似的问题,公开这些解答,使得用户能够更快地找到答案。

https://www.toradex.com/community



9 Toradex 公司简介及本地支持联系方式

9.1 Toradex 公司简介

Toradex 是一个领先的 ARM®计算机模块(CoM)/系统模块(SoM)厂商,产品被众多嵌入式应用所采用。使用 先进的 ARM 处理器,例如 Freescale® i.MX 6 & Vybrid™, NVIDIA® Tegra™,和 Marvell® PXA,韬睿的计算机模 块系列在价格、性能、功耗和接口方面为用户提供丰富的选择。使其成为满足各种嵌入式计算市场需求的理想模块。 在嵌入式市场中,Toradex 因其产品的稳定性、长生命周期、免费的高级技术支持和透明的价格体系而与众不同。 Toradex 能够帮助用户降低其嵌入式产品的上市时间以及研发成本。

9.2 本地支持联系方式

韬睿(上海)计算机科技有限公司 公司网址– www.toradex.cn 公司地址–上海市徐汇区虹桥路 188 号 1806 室 联系电话 - 021-54380582

以上所有的信息仅供您的参考,其中并不包含任何承诺。**Toradex** 会不定期发布软件更新,以上信息不保证能够适用于最新的软件。关于 文中任何的错误、遗漏或者链接内容,我们对此不承担责任。